



# MAINTENANCE DE VOTRE FLEXONET

Malgré le soin que vous pouvez apporter à votre dérouleur FLEXONET, un blocage dans un conduit, une brosse trop grande montée sur le FLEXONET, un rayon de courbure trop court : La fibre peut incidemment casser.

## Votre FLEXONET peut se réparer

**Première option :** La fibre a cassé à proximité du raccord

Couper proprement la fibre à la scie à métaux, ébavurer la fibre, monter le raccord de réparation adapté à votre appareil, prendre une clé hexagonale 2 mm et serrer la vis pointeaux montée sur le raccord de réparation.

Fibre jaune Flexonet 20/9

Fibre verte Flexonet 15/7

Fibre orange Flexonet 15/5

Raccord de réparation Réf 2099PD002

Raccord de réparation Réf 2095PD007

Raccord de réparation Réf 2091PD014



**Deuxième option :** La fibre a cassé à quelques mètres du montage du hérisson, la quantité restante dans le Flexonet ne vous suffit plus.

Pour démonter la quantité restante dans le Flexonet prendre une pince coupante, couper les colliers à oreilles, retirer la fibre défectueuse, remplacer par la fibre adaptée à votre Flexonet et serrer les colliers à oreille fournis.

Fibre jaune Flexonet 20/9

Fibre verte Flexonet 15/7

Fibre orange Flexonet 15/5

Cable complet SAV Réf 2099PD001SAV

Cable complet SAV Réf 2095PD001NM

Cable complet SAV Réf 2091pd013SAV



**PROGALVA ENERGIES**

25 route de Saulx les Chartreux

91165 CHAMPLAN Cedex

Tél. : 01 69 34 46 50 Fax : 01 69 09 02 77

info@progalva.com - www.progalva.fr